


# Profielkantelklem IP Startec-11

## Pince pour pivoter IP Startec-11

### Clamp for turning beams IP Startec-11



#### Toepassing | Utilisation | Utilization

Kantelen, transporteren en tegen elkaar stapelen van stalen balken  
 Retournement, transport et rangement de poutres  
 Returning, transporting and storing of beams

#### Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

Het hijsen gebeurt in I-positie  
 Levage en position I  
 Lifting in the I position

#### Ergonomie | Ergonomie | Ergonomics

Balken worden gecontroleerd gekanteld  
 Retournement contrôlé de poutres  
 Controlled returning of beams

#### Veiligheid | Sécurité | Safety

Balk "ploft" niet meer tegen de grond  
 La poutre ne tombe plus.  
 The uncontrolled falling of the beam can be avoided

| type           | vermogen | bek-opening | gewicht | bestelnummer     |
|----------------|----------|-------------|---------|------------------|
| type           | capacité | ouverture   | poids   | numéro d'article |
| type           | capacity | jaw opening | weight  | reference number |
| A              |          |             |         |                  |
|                | (kg)     | (mm)        | (kg)    |                  |
| 1,5-STARTEC 11 | 1500     | 6-12        | 6,6     | 1128001500       |
| 2,5-STARTEC 11 | 2500     | 6-20        | 14,5    | 1128002500       |

